

Rekommendation av golvuppbbyggnad med Freundenberg:s gummigolvbeläggningar			
Dispersionslim	Bostik Golv- och Vägglim MultiTac MT Bostik Golvlim AlkaliTac AT Bostik Golv- och Vägglim Attack		
	Lågemitterande, uppfyller kraven enl. Emicode EC 1.		
Golvspackel **	Bostik Golvspackel Fiber Fiber Quick Fin Combi Gips S 21	Bostik Golvspackel Industri Flexi Fin Combi Gips S 21	
Primning/Grundning	Bostik Primer 6000		
Förberedelser av underlaget	Se till att underlaget är fritt från damm, lösa partiklar, olja, fett, vax, limrester etc. Samt att underlaget är fast och hårt. Eventuellt slamlager skall fräsas bort.		
Underlag *	Golvspånskiva	Normalbetong med vct > 0,50	Högpresterande betong med vct < 0,50
Max RF i underlaget	85 %		

* Vid andra underlag, ** även andra Bostik Golvspackel kan rekommenderas, kontakta Bostik Teknisk Service.

2003-10-17/BoJ.