



Rekommendationer för läggning av gummimaterial



Gummimaterial	Lim	Limapplicering
Ecoment	CascoThan 1855/1821	Casco Limspridare 6118 – 2 m ² /l
Ecoplan	Casco Gummilim 3454	Casco Limspridare 6121 – 3,5 m ² /l
Norament	CascoThan 1855/1821 Casco Gummilim 3454	Casco Limspridare 6118 – 2 m ² /l Casco Limspridare 6121 – 3,5 m ² /l
Norament, elektriskt avledande	Casco Elektriskt Ledande Lim 3490	Casco Limspridare 6121 – 3,5 m ² /l
Noraplan	Casco Gummilim 3454	Casco Limspridare 6121 – 3,5 m ² /l
Noraplan, elektriskt avledande	Casco Elektriskt Ledande Lim 3490	Casco Limspridare 6121 – 3,5 m ² /l
Noraplan elastic	Casco Gummilim 3454	Casco Limspridare 6121 – 3,5 m ² /l
Noraplan plus al 3,5 mm	Casco Elektriskt Ledande Lim 3490	Casco Limspridare 6121 – 3,5 m ² /l

- Vid läggning på betong får fuktigheten ej överskrida 85% RF. Fuktmätning skall utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant.
- Vid hårt belastade golv använd CascoThan 1855/1821.
- Vid läggning på icke sugande underlag skall alltid CascoThan 1855/1821 användas oavsett belastningens storlek.

Primer	<ul style="list-style-type: none">• Schönox VD• Schönox KH			
Avjämningsmassa	<ul style="list-style-type: none">• Schönox AP• Schönox APF	Skiktjocklek 2-30 mm Skiktjocklek 2-30 mm	<ul style="list-style-type: none">• Schönox TX• Schönox FA	Skiktjocklek 3-40 mm Skiktjocklek 2-8 mm
Lagningsmassa	<ul style="list-style-type: none">• Schönox EF			

Följ alltid informationen i Produktinformation för lim samt Freudenbergs läggningsanvisningar.

Beakta alltid **Branschrekommendation för limning av MHF Beläggning av gummi på nya betongunderlag** samt GBR:s **TK-råd Montering av gummigolv.**